

نگهداری و تنظیم دوره ای
جدول سرویس و روغن کاری دوره ای کلی

شماره	مورد	کنترل و تعمیرات	کنترل کیلومتر (اولین موردی که مشاهده می شود)					
			۱۰۰۰ کیلومتر یا ۲ ماه	۴۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	۸۰۰۰ کیلومتر یا ۱۰ ماه	۱۲۰۰۰ کیلومتر یا ۱۴ ماه	۱۶۰۰۰ کیلومتر یا ۱۸ ماه	کنترل سالانه
۱	کنترل سیستم عیب یابی	انجام بازبینی مداوم با استفاده از دستگاه دیاگ کنترل کد خطاها	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲	اسفنجی هواکش	تعویض	هر ۱۶۰۰۰ کیلومتر					
۳	کنترل شلنگ هواکش	تمیز کردن آن	✓	✓	✓	✓	✓	
۴	فیلتر کاور تسمه	تمیز کردن و تعویض در صورت نیاز		✓	✓	✓	✓	
۵	باتری	کنترل ولتاژ و شارژ در صورت نیاز	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۶	ترمز جلو	کنترل عملکرد، سطح روغن ترمز و کنترل نشستی روغن ترمز		✓	✓	✓	✓	✓
		تعویض لنت ها	زمانی که به حد مشخص شده رسیده باشد					
۷	ترمز عقب	کنترل عملکرد و تنظیم خلاصی آن	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		تعویض لنت ها	زمانی که به حد مشخص شده رسیده باشد					

شماره	مورد	کنترل و تعمیرات	کنترل کیلومتر (اولین موردی که مشاهده می شود)					
			۱۰۰۰ کیلومتر یا ۲ ماه	۴۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	۸۰۰۰ کیلومتر یا ۱۰ ماه	۱۲۰۰۰ کیلومتر یا ۱۴ ماه	۱۶۰۰۰ کیلومتر یا ۱۸ ماه	کنترل سالیانه
۸	شلنگ ترمز	کنترل ترک خوردگی و صدمه دیدگی / کنترل بست ها و مسیر آنها	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		تعویض	هر ۴ سال					
۹	روغن ترمز	تعویض	هر ۲ سال					
۱۰	چرخ ها	کنترل چرخش و صدمه دیدگی تعویض در صورت نیاز	✓	✓	✓	✓	✓	
۱۱	لاستیک ها	کنترل آج لاستیک ها و صدمه دیدگی ها تعویض در صورت نیاز کنترل فشار باد لاستیک ها و تصحیح در صورت نیاز	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۲	بلبرینگ چرخ ها	کنترل بلبرینگ ها از نظر شل بودن و صدمه دیدگی	✓	✓	✓	✓	✓	
۱۳	بلبرینگ فرمان	کنترل بازی بلبرینگ ها و خشک بودن فرمان	✓	✓	✓	✓	✓	
		روغنکاری با گریس لیتیوم	هر ۱۲۰۰۰ کیلومتر					

شماره	مورد	کنترل و تعمیرات	کنترل کیلومتر (اولین موردی که مشاهده می شود)					
			۱۰۰۰ کیلومتر یا ۲ ماه	۴۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	۸۰۰۰ کیلومتر یا ۱۰ ماه	۱۲۰۰۰ کیلومتر یا ۱۴ ماه	۱۶۰۰۰ کیلومتر یا ۱۸ ماه	کنترل سالانه
۱۴	پیچ و مهره ها شاسی	کنترل تمامی پیچ و مهره های شاسی		✓	✓	✓	✓	✓
۱۵	پیچ لولایی دسته ترمز جلو	روغن کاری با گریس سیلیکونی		✓	✓	✓	✓	✓
۱۶	پیچ لولایی دسته ترمز عقب	روغن کاری با گریس سیلیکونی		✓	✓	✓	✓	✓
۱۷	جک بغل و جک وسط	کنترل عملکرد و روغن کاری		✓	✓	✓	✓	✓
۱۸	سنسور جک بغل	کنترل عملکرد	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۹	کمک های جلو	کنترل عملکرد و نشستی روغن		✓	✓	✓	✓	
۲۰	کمک فتر عقب	کنترل عملکرد و نشستی روغن		✓	✓	✓	✓	
۲۱	روغن انجین	تعویض و کنترل میزان روغن و نشستی	✓	✓	✓	✓	✓	
۲۲	فیلتر روغن انجین	تعمیر کردن آن	✓					✓

شماره	مورد	کنترل و تعمیرات	کنترل کیلومتر (اولین موردی که مشاهده می شود)					
			۱۰۰۰ کیلومتر یا ۲ ماه	۴۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	۸۰۰۰ کیلومتر یا ۱۰ ماه	۱۲۰۰۰ کیلومتر یا ۱۴ ماه	۱۶۰۰۰ کیلومتر یا ۱۸ ماه	کنترل سالیانه
۲۳	سیستم خنک	کنترل میزان مایع خنک کننده و نشتی	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	کننده(در مدل دارای رادیاتور)	تعویض با مایع توصیه شده	هر ۳ سال					
۲۴	روغن	کنترل نشتی انجین	✓	✓	هر ۸۰۰۰ کیلومتر			
	جعبه دنده	تعویض	هر ۱۲۰۰۰ کیلومتر					
۲۵	تسمه انتقال	کنترل خوردگی و صدمه دیدگی	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	قدرت	تعویض	هر ۲۵۰۰۰ کیلومتر					
۲۶	پولی‌ثانویه تسمه	کنترل عملکرد	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۷	قطعات متحرک و سیم ها	روغن کاری	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۸	دسته گاز	کنترل عملکرد خلاصی دسته گاز و تصحیح در صورت نیاز روغن کاری سیم گاز و محل مونتاز آن	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۹	چراغ ها راهنماها و کلید ها	کنترل عملکرد و تنظیم چراغ جلو و چراغ نور بالا	✓	✓	✓	✓	✓	✓