



سرویس دوره ای موتورسیکلت روان سیکلت VR230

سالانه	۶ ماهه	۳ ماهه	ماهانه	در زمان سرویس اولیه	ماه	فاصله بازرسی ها
۱۰۰۰۰ کیلومتر	۶۰۰۰ کیلومتر	۳۰۰۰ کیلومتر	۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلومتر	بعد از ۳۰۰ کیلومتر اول و یا ۱۰۰۰ کیلومتر	کیلومتر	آیتم
تعویض کردن	-	تمیز کردن	-	بازدید کردن		فیلتر هواکش
-	-	سفت کردن	-	بازدید کردن		پیچ لوله آگزوز و پایه آگزوز
-	-	تنظیم کردن	-	تنظیم کردن		بازرسی سوپاپ ها (فیلر گیری)
-	تعویض کردن	بازدید کردن	-	بازدید کردن		شمع
-	-	-	تعویض کردن	تعویض کردن		روغن موتور
-	-	تعویض کردن	-	تعویض کردن		فیلتر روغن انجین
-	-	بازدید کردن	-	بازدید کردن		زنجیر چرخ ، چرخ دنده جلو
			تنظیم کردن	تنظیم کردن		عملکرد ترمزها و بازرسی لنت
-	-	-	بازدید و تنظیم کردن	بازدید و تنظیم کردن		روغن ترمز
-	-	-	بازدید و تنظیم کردن	بازدید و تنظیم کردن		شلنگ ترمز
-	-	بازدید کردن	-	بازدید کردن		تایرها (کنترل ساییدگی و آسیب دیدگی)
-	-	بازدید کردن	-	بازدید کردن		مجموعه فرمان
-	-	سفت کردن	-	بازدید کردن		پیچ و مهره های شاسی
-	-	بازدید و تنظیم کردن	-	بازدید و تنظیم کردن		کلاچ
-	-	-	بازدید کردن	بازدید کردن		چراغ ها و سیستم برقی
-	بازدید کردن	-	-	بازدید کردن		سیستم انژکتور
-	-	بازدید کردن	-	بازدید کردن		سیستم جرقه
			بازدید کردن			باتری
-	-	بازدید کردن	-	بازدید کردن		سیلندر
-	تمیز کردن	-	-	-		درب اوایل پمپ
-	-	-	-	بازدید کردن		سیستم تعلیق
-	-	بازدید کردن	-	بازدید کردن		جک بغل و میکروسویچ